

DIFFUSEUR 2004

DIFFUSEUR PROGRAMMABLE POUR AEROSOLS

DESCRIPTION :

Coque plastique résistante aux produits chimiques.

Sélection de vaporisation à 7.5, 15 ou 30 minutes.

Changement facile et rapide de la recharge.

Témoin de changement des piles.

Témoin de changement de la recharge de parfum.

Interrupteur marche-arrêt discret.

Fonctionne avec 2 piles LR14 (fournies).

Garantie 4 ans.



Particulièrement recommandé
pour **IPR 250** et **DIFFUSE NEUTRALE A.**



DIFFUSEUR 2004

(suite)

Boutons

1. LED bicolore.
2. Réglages Off / déclenchement temporisé.
3. Test de pulvérisation.

Installation

Ouvrir le distributeur à l'aide de la clé fournie (fig.2).

Présenter le distributeur à la surface de montage et marquer les deux trous de fixation à l'aide d'un crayon.

NB. Le distributeur doit idéalement être placé à au moins 2 m du sol.

Percez les deux positions de fixation marquées et installez le distributeur en position à l'aide des deux chevilles et vis fournies.

Une fois installé, insérez un aérosol et deux piles de taille C, en respectant l'orientation correcte.

Placez le bouton marche/arrêt (2) sur l'un des trois réglages de déclenchement temporisé pour mettre le distributeur en marche.

NB. La LED clignotera 4 fois en rouge et une pulvérisation de test suivra. Veillez à ne pas être aspergé au visage.

Réglages du déclenchement temporisé

Le distributeur peut être réglé pour pulvériser à des intervalles de 7.5, 15 ou 30 minutes. Pour modifier la durée de l'intervalle de pulvérisation, déplacez le commutateur de déclenchement temporisé entre les 3 positions.

Le voyant clignote en vert une fois pour indiquer que le réglage est modifié.

S'il est utilisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la durée de vie de l'aérosol variera en fonction du réglage de la temporisation :

Réglages	Durée de vie approximative de l'aérosol
7.5 minutes	15 jours
15 minutes	30 jours
30 minutes	60 jours

Entretien



Vert

Remplacer l'aérosol.

Rouge

Remplacer les piles.

Remplacement de l'aérosol.

Eteindre l'appareil à l'aide du bouton ON/OFF (2).

Remplacer l'aérosol usagé par la nouvelle bombe.

Allumer l'appareil à l'aide de la touche ON/OFF (2).

NB. La LED clignotera 4 fois en rouge et une pulvérisation de test suivra. Veillez à ne pas être aspergé au visage.

Remplacement de la batterie.

Eteindre l'appareil à l'aide du bouton ON/OFF.

NB Les piles doivent être remplacées dans les 60 secondes pour garantir le rétablissement des paramètres du programme en cours.

Remplacez les piles usagées par des piles neuves.

Allumez l'appareil à l'aide de la touche ON/OFF.

NB. La LED clignotera 4 fois en rouge et un test suivra. Veillez à ne pas être aspergé au visage.

Si un test de pulvérisation manuel est nécessaire, utilisez la touche pour activer le bouton de test de pulvérisation extérieur (3) comme indiqué sur la figure 1.

